

## ● CT-620 TOUCH KEY 型



輸入密碼



TOUCH-KEY 感應



自動上鎖



手動鑰匙開啟



觸碰式開關（門內）



手動開啟（門內）



乾電池緊急接觸點

其他:

1. 電池提示警鈴
2. 入侵警報
3. 鎖夾感應室內溫度超過 50-55 度以上即會自動開鎖

密碼：4~12 位數	滑蓋式開啟&冷光儀表（附 9V 乾電池接觸點）
TOUCH-KEY 3 只	外鎖規格：73（W）×72（L）×300（H）mm
手動保密碼鑰匙 2 支	內鎖規格：153（W）×73（L）×300（H）mm
適合安裝門厚：40-50mm 及 70-80mm	材質：鋁合金&PC
電池：鹼性電池 3 號 4 顆	電池壽命：約 10 個月（失效警告音）
表面處理：雙層金屬電鍍（銀色主體）	

### 設定說明

- 密碼開啟：打開滑蓋，直接輸入密碼後再按【\*】就可開門。
  - TOUCH KEY 開啟：將已註冊 TOUCH KEY 接觸門外裝置的感應部位，嗶聲後即開啟。
  - 密碼設定：電池蓋打開，按【設定鍵】，輸入欲修改新密碼 4-12 位數字+【\*】，完成聲！
  - TOUCH KEY 設定：先按【設定鍵】，拿起欲設定的 TOUCH KEY 放至感應點，等待嗶聲後，其他欲設定 TOUCH KEY 連續接觸，按完成鍵【\*】，完成設定。
- PS.登陸新的 TOUCH KEY 時，請重新登錄所有使用的 TOUCH KEY。**
- 音量控制：保護蓋向上推號碼板燈會亮起，輸入密碼+【#】<嗶嗶>，【3】聲音變大【6】聲音變小共有 8 階音量可調整，完成【\*】，完成聲【嗶哩嗶嚨】！
  - TOUCH KEY 全刪除：先按【設定鍵】，按【#】鍵 5 秒不放，<嗶→嗶哩嗶嚨>，就全刪除。
  - 自動上鎖：電池蓋打開，將【A/M】鍵撥至 A，即設定為 7 秒內自動上鎖，反之 M 為手動上鎖。
  - 手動上鎖：門關上之後，按【#】，隨即上鎖。
  - 緊急接觸：若電池發生電力不足時，可以 9V 乾電池連續接觸，以密碼或 TOUCH KEY 開啟。
  - 入侵警報：破壞機體、密碼連續輸入 5 次錯誤、TOUCH KEY 未設定而感應 5 次以上，警報聲作響 8 秒鐘系統停止工作一分鐘。
  - TOUCH KEY 設定額：最多 30 張。（本型號刪除 TOUCH KEY 時，全部 TOUCH KEY 需重新再設定無法單只刪除）
  - CT-620【R】為選購品，增加遙控器，遙控器感應距離為 100M（無障礙物阻擋）。