

# CYTRON CT-860

## 功能設定操作



### 1. 卡片註冊



### 2. 密碼註冊



### 3. 從門外上鎖

- 自動上鎖: 門關上五秒內自動上鎖
- 手動上鎖: 當門關上後請將"鍵盤保護蓋"往上拉起在闔上即上鎖

### 4. 從門外開鎖

- 將已註冊智慧卡靠近卡片感應部位
  - "鍵盤保護蓋"往上拉起將已註冊密碼輸入之後在闔上"鍵盤保護蓋"
- 

### 5. 手動/自動模式



### 6. 強迫上鎖模式

功能: 當使用者遠行外出, 此功能可預防竊賊由家中開鎖出門

- 設定方式:
- 將卡片感應約五秒鐘並發出"嗶嗶嗶"三聲, 完成設定
  - 輸入使用者密碼後按住"#約五秒發出"嗶嗶嗶"三聲", 完成設定



### 7. 音量設定

- "0"靜音
- "1"低音量
- "2"高音量



### 8. 關閉警報聲方法

- 輸入已註冊密碼
- 將卡片感應
- 按住『I』或『M』約五秒



### 9. 關閉警報聲方法

9V電池可緊急供應電源, 請持續接觸使用方可完全供應

